

K	T15-K Tvar-K 	T15-KF Tvar-KF 	T15-KL Tvar-KL 	T15-KU Tvar-KU 	
	T15-R20 Tvar-2.0R 	T15-R23 Tvar-2.3R 	T15-R27 Tvar-2.7R 	T15-R34 Tvar-3.4R 	T15-R48 Tvar-4.8R
SB	T15-SB02 Tvar-0,2SB 	T15-SB03 Tvar-0,3SB 	T15-SB05 Tvar-0,5SB 	T15-SB08 Tvar-0,8SB 	T15-SBS04 Tvar-0,4SBS
	T15-SBS07 Tvar-0.7SBS 				
DVOU- ŘADÉ SMD	T15-1001** Dvouřadé SMD 5.1 x 4.6 	T15-1002** Dvouřadé SMD 5.1 x 10.4 	T15-1003** Dvouřadé SMD 9.5 x 18.3 	T15-1004** Dvouřadé SMD 9.5 x 15.8 	T15-1005** Dvouřadé SMD 9.5 x 13.2
	T15-1006** Dvouřadé SMD 6.9 x 11.4 	T15-1007** Dvouřadé SMD 7.9 x 18.8 	T15-1008** Dvouřadé SMD 19.5 x 10.2 	T15-1009** Dvouřadé SMD 13.4 x 20.5 	T15-1010** Dvouřadé SMD 19.5 x 12
ČTVER- COVÉ SMD	T15-1201** Čtvercové SMD 13.6 x 8.5 	T15-1202** Čtvercové SMD 10.3 x 10.3 	T15-1203** Čtvercové SMD 12.8 x 12.8 	T15-1204** Čtvercové SMD 17.9 x 17.9 	T15-1205** Čtvercové SMD 23.4 x 17.3
	T15-1206** Čtvercové SMD 22.5 x 16.5 	T15-1207** Čtvercové SMD 15.5 x 15.5 	T15-1208** Čtvercové SMD 15.8 x 15.8 	T15-1209** Čtvercové SMD 8.4 x 8.4 	T15-1210** Čtvercové SMD 15.4 x 12.8
STĚRKA	T15-1401** Stěrka 10.4 	T15-1402** Stěrka 15.7 	T15-1403** Stěrka 21.2 	T15-1406** Stěrka 40 	
SPECI- ÁLNÍ APLI- KACE	T15-1603** Tvar – dláto s dlouhým dosahem 	T15-1605** Tvar – zahnuté dláto s dlouhým dosahem 			


* Tyto hroty jsou počítány pouze na pájecím povrchu.

** Hroty pájedla označené dvěma hvězdičkami (**) mají přesnost teploty 25 °C. Ostatní mají přesnost teploty 15 °C.

Výkonná pájecí stanice

Volitelné hroty pro FM-2028

Jednotka: mm



B	T15-B Tvar-B 	T15-B2 Tvar-0.5B 	T15-B3 Tvar-0.7B 	T15-B4 Tvar-0.4B 	T15-BLL Tvar-BLL
BC	T15-BC1 Tvar-1BC T15-BCF1* 	T15-BC2 Tvar-2BC T15-BCF2* 	T15-BC3 Tvar-3BC T15-BCF3* 	T15-BC12 Tvar-1.2BC 	T15-BC15 Tvar-1.5BC
	T15-BC28 Tvar-2.8BC 	T15-BCM2 Tvar-2BC Zešikmení s vrubem 	T15-BCM3 Tvar-3BC Zešikmení s vrubem 	T15-SBC04 Tvar-0.4SBC 	
C	T15-C1 Tvar-1C 	T15-CF2* Tvar-2C 	T15-CF3* Tvar-3C 	T15-C4 Tvar-4C T15-CF4* 	
D	T15-D08 Tvar-0.8D 	T15-D12 Tvar-1.2D 	T15-D16 Tvar-1.6D 	T15-D2 Tvar-2D 	T15-D24 Tvar-2.4D
	T15-D32 Tvar-3.2D 	T15-D4 Tvar-4D 	T15-D52 Tvar-5.2D 	T15-DL32 Tvar-3.2DL 	T15-DL4 Tvar-4DL
	T15-DL52 Tvar-5.2DL 	T15-XD15 Tvar-1.5XD 			
I	T15-I Tvar-I 	T15-IL Tvar-IL 	T15-ILS Tvar-ILS 		
J	T15-J02 Tvar-0.2J 	T15-JD14 Tvar-1.4JD 	T15-JD08 Tvar-0.8JD 	T15-JD16 Tvar-1.6JD 	T15-JL02 Tvar-0.2JL
	T15-JS02 Tvar-0.2JS 				

* Tyto hroty jsou počínány pouze na pájecím povrchu.